


Пульт дистанционного управления для приставок STB ZyXel  
Интерактивное телевидение



**Power** – Включить/выключить приставку

**0..9** – Ввести цифры и буквы

**Channel** – Включить следующий/предыдущий канал на приставке

**Ch Rtn** – Переключение между двумя последними каналами

**Вправо, влево, вверх, вниз** – В режиме меню: перейти между элементами. В режиме просмотра: открыть дополнительную панель

**OK** – В режиме меню: подтверждение выбора. В режиме просмотра: открыть дополнительную панель

**Back** – Вернуться в предыдущее состояние

**Воспроизведение, Пауза, Остановить, Назад, Вперед** – кнопки управления просмотром

**Menu** – перейти в главное меню